

# MANUALE DI ISTRUZIONI

## PER USO E MANUTENZIONE

# GRU

## 25.11 - 28.80


1999

N. 502

**V.B.** *s.r.l.*

sede: v. delle Razziche N°11/A 25128 BRESCIA  
stab.: v. Falagrate N°1 Soncino - CR - tel: 0374-84477 fax: 0374-84479

# PORTATE MASSIME E CURVE DI CARICO



LOAD CURVES • LASTKURVEN • COURBES DE CHARGES • CURVE DI CARICO • CURVAS DE CARGA

|  |  |    |      |      |      |      |     |     |     |
|--|--|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
|  |  | MT | 12,6 | 15   | 18   | 21   | 24  | 26  | 28  |
|  |  | KG | 2000 | 1640 | 1335 | 1118 | 957 | 872 | 800 |
|  |  | MT |      |      |      |      |     |     |     |
|  |  | KG |      |      |      |      |     |     |     |

Luffing jib • Ausleger in Steilstellung  
 Flèche relevée • Braccio impennato  
 Brázo empinado

800 Kg cost